Поверка

осуществляется в соответствие с документом ГОСТ OIML R 76-1-2011 ДА «Методика поверки весов» и разделу "Сведения о поверке" документа «Весы технические WLC, WPT. Руководство по эксплуатации».