Поверка

осуществляется по документу МИ 1864-88 «Рекомендации. ГСИ. Колонки топливораздаточные. Методика поверки» (при первичной и периодической поверке);

МИ 2895-2004 «Рекомендации. ГСИ. Колонки топливораздаточные. Методика периодической поверки мерниками со специальными шкалами» (при периодической поверке) при поверке модуля выдачи топлива;

МЦКЛ.0278.МП «ГСИ. Инструкция. Установки раздаточные Quantium 510 AdBlue. Методика поверки», при поверке модуля выдачи AdBlue.