

Федеральное государственное бюджетное учреждение  
«Всероссийский научно-исследовательский институт  
метрологической службы»  
(ФГБУ «ВНИИМС»)

**СОГЛАСОВАНО**

Заместитель директора  
по производственной метрологии  
ФГБУ «ВНИИМС»

А.Е. Коломин

« 28 » февраля 2022 г.

Государственная система обеспечения единства измерений  
Комплексы измерительно-вычислительные и управляющие Cube.  
Методика поверки

МП 201-020-2021

## СОДЕРЖАНИЕ

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	3
2 ПЕРЕЧЕНЬ ОПЕРАЦИЙ ПОВЕРКИ СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ	3
3 ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ ПРОВЕДЕНИЯ ПОВЕРКИ	4
4 ТРЕБОВАНИЯ К СПЕЦИАЛИСТАМ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ ПОВЕРКУ	4
5 МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К СРЕДСТВАМ ПОВЕРКИ	4
6 ТРЕБОВАНИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ПОВЕРКИ	5
7 ВНЕШНИЙ ОСМОТР	5
8 ПОДГОТОВКА К ПОВЕРКЕ И ОПРОБОВАНИЕ СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ	5
9 ПРОВЕРКА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ	10
10 ОПРЕДЕЛЕНИЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ	11
10.1 Определение основной погрешности каналов измерения сигналов напряжения постоянного тока	11
10.2 Определение основной погрешности каналов вывода напряжения постоянного тока	12
10.3 Определение основной погрешности напряжения и тока возбуждения мостовых схем	12
10.4 Проверка точности ведения времени по часам комплекса	13
11 ПОДТВЕРЖДЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ ПРИБОРА МЕТРОЛОГИЧЕСКИМ ТРЕБОВАНИЯМ	13
12 ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОВЕРКИ	13

## 1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящий документ распространяется на комплексы измерительно-вычислительные и управляющие Cube (далее – комплексы) фирмы «CaTs<sup>3</sup> Limited», Великобритания (правообладатель), изготавливаемые ZwickRoell GmbH & Co. KG, Германия, и устанавливает требования к методике их первичной и периодической поверки.

Комплексы предназначены для преобразования входных сигналов в виде напряжения постоянного тока от первичных измерительных преобразователей различных типов в цифровой сигнал для регистрации, обработки, анализа полученной информации, а также для формирования аналоговых управляющих сигналов напряжения.

Выпускаются модификации комплексов Signal Cube и Control Cube.

Комплексы относятся к проектно-компонуемым изделиям.

Допускается проведение поверки отдельных измерительных каналов (далее - ИК) из состава комплексов в поддиапазонах измерений в соответствии с заявлением владельца, с обязательным указанием в сведениях о поверке информации об объеме проведенной поверки.

## 2 ПЕРЕЧЕНЬ ОПЕРАЦИЙ ПОВЕРКИ СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

Перечень операций, проводимых при поверке комплексов, с указанием разделов настоящей методики поверки, где изложен порядок их выполнения, приведен в таблице 1.

Таблица 1-Перечень операций поверки

Наименование операции	Обязательность проведения при поверке		Раздел ме- тодики
	первичной	периодической	
1 Внешний осмотр	Да	Да	7
2 Подготовка к поверке и опробование сред- ства измерений	Да	Да	8
3 Проверка программного обеспечения	Да	Да	9
4 Определение метрологических характери- стик средств измерений	Да	Да	10
4.1 Определение основной погрешности канала- лов измерения сигнала напряжения постоян- ного тока	Да	Да	10.1
4.2 Определение основной погрешности канала- лов вывода напряжения постоянного тока	Да	Да	10.2
4.3 Определение основной погрешности напряжения и тока возбуждения мостовых схем	Да	Да	10.3
4.4 Проверка точности ведения времени по часам комплекса	Да	Да	10.4
5 Подтверждение соответствия комплекса метрологическим требованиям	Да	Да	11
6 Оформление результатов поверки	Да	Да	12

### **3 ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ ПРОВЕДЕНИЯ ПОВЕРКИ**

3.1 Проверка должна проводиться в нормальных условиях:

- температура окружающего воздуха  $(23 \pm 2) ^\circ\text{C}$ ;
- относительная влажность от 30 до 90 % без конденсации влаги;
- атмосферное давление 84 - 106 кПа;
- внешнее магнитное поле практически отсутствует;
- напряжение питания – номинальное  $\pm 2\%$ .

### **4 ТРЕБОВАНИЯ К СПЕЦИАЛИСТАМ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ ПОВЕРКУ**

Проверку комплексов должен выполнять поверитель, прошедший инструктаж по технике безопасности, освоивший работу с поверяемым средством измерений и используемыми эталонами. Поверитель должен быть аттестован в соответствии с действующими нормативными документами.

### **5 МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К СРЕДСТВАМ ПОВЕРКИ**

5.1 При проверке комплексов должны использоваться эталоны и вспомогательные средства измерений, удовлетворяющие указанным ниже требованиям и имеющие действующие свидетельства о поверке.

Таблица 2 – Средства поверки

Номер пункта методики поверки	Наименование и тип основного или вспомогательного средства поверки, и метрологические (МХ) и основные технические характеристики средства поверки
10.1, 10.2	Калибратор многофункциональный Fluke 5502E Воспроизведение напряжения постоянного тока ( $U$ – установленное значение, мкВ): - в диапазоне от 0 до 329,9999 мВ пределы допускаемой погрешности $\pm(60 \cdot 10^{-6} \cdot U + 3)$ мкВ; - в диапазоне от 0 до 3,299999 В пределы допускаемой погрешности $\pm(50 \cdot 10^{-6} \cdot U + 5)$ мкВ; - в диапазоне от 0 до 32,99999 В пределы допускаемой погрешности $\pm(55 \cdot 10^{-5} \cdot U + 50)$ мкВ
10.2, 10.3	Мультиметр цифровой прецизионный 8508A, Измерение напряжения и силы постоянного тока с пределами допускаемой основной погрешности в диапазонах 0-20 В $\pm(0,00035 \% \text{ показаний} + 4 \text{ мкВ})$ ; 0-20 мА $\pm(0,0014 \% \text{ показаний} + 0,04 \text{ мкА})$ . Измерение напряжения переменного тока в диапазонах 0-2 В, 0-20 В, 0-200 В пределы допускаемой погрешности при частотах от 2 до 10 кГц $\pm(0,011 \% \text{ показаний} X + 0,001 \% \text{ диапазона})$ .
10.4	Блок коррекции времени ЭНКС-2 Пределы допускаемой абсолютной погрешности синхронизации фронта выходного импульсного сигнала 1 Гц к национальной шкале времени UTC(SU) в режиме синхронизации по сигналам ГНСС ГЛОНАСС/GPS $\pm 150 \text{ нс}$

5.2 Допускается использовать эталоны и оборудование, отличные от приведенных в п. 5.1.

Погрешность эталона не должна превышать 1/5 предела допускаемого значения погрешности измерительного канала комплекса.

## 6 ТРЕБОВАНИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ПОВЕРКИ

При проведении поверки необходимо соблюдать требования безопасности, предусмотренные «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей и правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей», ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 12.1.019-17, ГОСТ Р 52931-2008, указаниями по безопасности, изложенными в руководстве по эксплуатации на приборы, применяемые эталоны и вспомогательное оборудование.

## 7 ВНЕШНИЙ ОСМОТР

Проводится осмотр комплекса. Следует убедиться в его механической исправности, в целостности разъемов и соединительных проводов; в соответствии комплектности комплекса эксплуатационной документации; в соответствии маркировки эксплуатационной документации; в наличии сведений о предыдущей поверке (при периодической поверке).

Наличие внешних повреждений или отсутствие необходимых комплектующих препятствует дальнейшему проведению поверки.

## 8 ПОДГОТОВКА К ПОВЕРКЕ И ОПРОБОВАНИЕ СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

8.1 Перед началом поверки необходимо изучить руководство по эксплуатации (РЭ) проверяемого комплекса, эталонов и других технических средств, используемых при поверке, настоящую методику поверки, правила техники безопасности и строго их соблюдать.

8.2 До начала поверки эталоны должны быть в работе в течение времени самопрогрева, указанного в руководствах по эксплуатации.

8.3. В ПО ИК необходимо настроить инженерные единицы измерения, т.е. вольты. Для этого необходимо указать в ПО Cubus «V» как единицу измерений и настроить коэффициент усиления соответственно следующей таблице:

Параметр gain в ПО Cubus	Диапазон измерений, R
1	10 В
10	1 В
100	0,1 В
500	0,02 В
2000	0,005 В

Возможна настройка других диапазонов R, рассчитываемых по формуле:

$$R = \frac{10 \text{ В}}{\text{gain}}$$

После настройки каждого диапазона измерений необходимо в настройках данного канала в ПО Cubus обнулить показания канала (кнопка «Zero») и отменить обнуление (кнопка «Undo Zero») через 1 секунду. Данная операция соответствует стандартной эксплуатации и производится системой автоматически при запуске системы на настроенном диапазоне.

Дополнительно необходимо настроить для каждого канала фильтр низких частот с полосой пропускания 2 Гц.

Config Calibration Filter Info

Full scale 25.00 kN

Excitation

Voltage 10 Volt

Phase 0 Degrees

Calibration

Standard calibration

Sensitivity 1000.0 mV/V


Gain 1.0000

Trim 1.000

Offset

Zero Undo zero

Offset 0.00 kN



Устанавливают режим работы ИК комплекса, обеспечивающий вывод на дисплей АРМ оператора значений измеряемых параметров с разрядностью, при которой выполняется соотношение

$$q \leq 0,2 |\Delta|,$$

где  $q$  - цена наименьшего разряда показаний ИК;

$\Delta$  - предел допускаемой абсолютной погрешности ИК, определяют по формуле

$$\Delta = \frac{\gamma_{ИК}}{100} \cdot (Z_{max}),$$


где  $Z_{max}$  - верхняя граница диапазона измерений ИК в В;

$\gamma_{ИК}$  - предел допускаемой приведенной погрешности ИК, %;

$q$  и  $\Delta$  - выражены в одинаковых единицах – В или мВ.


8.4. Подключение средств поверки выполнить к ИК ControlCube в соответствии со следующими схемами.

Схема подключения для проверки входного напряжения




Разъем Hirose HR10-10P-12P(73)

Схема подключения для проверки питания датчиков




линию Sense  
подключать  
максимально близко  
к мультиметру

Схема подключения для проверки выходного напряжения




Разъем D-SUB 9


Схема подключения для проверки входного напряжения




**Схема подключения для проверки напряжения сигнала управления**



**Схема подключения для проверки входного напряжения**




**Схема подключения для проверки входного напряжения**




8.5 Подключение средств поверки выполнить к ИК SignalCube в соответствии со следующими схемами.


**Схема подключения для проверки входного напряжения**



**Схема подключения для проверки питания датчиков**




**Схема подключения для проверки входного напряжения**




DSUB 15

**Схема подключения для проверки входного напряжения**




Разъем Hirose HR10-  
10P-12P(73)

**Схема подключения для проверки питания датчиков**




DSUB 15

**Схема подключения для проверки питания датчиков**



Разъем Hirose HR10-  
10P-12P(73)

**Схема подключения для проверки  
входного напряжения**



8.6 Для проверки выходных сигналов ИК (кроме питания датчиков) необходимо использовать служебное ПО Control Cube Test Software v1.64 чтобы ИК генерировал те уровни сигнала, которые необходимы в рамках поверки. При эксплуатации ИК данные выходы оперируют по причинам безопасности только в режиме автоматического управления и поэтому их значения манипулировать в штатном ПО невозможно. Данный аспект касается выходов SV, DA, Cmd ИК ControlCube.

8.7 Для проверки параметра времени необходим при подключенной системе ИК запустить командную строку ОС Windows, далее подсоединиться к ИК командой **telnet 192.168.2.3** (ввести IP адрес ИК). После успешного подключения ввести команду **cnetstat**. ИК ответит на команду абсолютным количеством циклов с момента запуска. Частота циклов составляет 4096 Гц в ИК и неизменно. Полученное число циклов, разделенное на 4096, представляет собой время с момента запуска.

Результаты опробования считаются положительными, если все операции настройки каналов комплекса для поверки проведены, а возможность индикации результатов измерений подтверждена.

При подключении комплекса не должно быть сообщений об ошибках.

## 9 ПРОВЕРКА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Метрологически значимое программное обеспечение (ПО) комплексов устанавливается в энергонезависимую память на заводе-изготовителе во время производственного цикла. Оно недоступно пользователю и не подлежит изменению на протяжении всего времени функционирования комплекса, соответствует уровню защиты «высокий» в соответствии с Р 50.2.077-2014.

Проверка идентификационных данных прикладного программного обеспечения (ПО) заключается в проверке номера его версии.

Таблица 3 - Идентификационные данные ПО

Идентификационные данные (признаки)	Значение	
	для Signal Cube	для Control Cube
Идентификационное наименование ПО	- Signal Cube Firmware	Control Cube Firmware
Номер версии (идентификационный номер) ПО, не ниже	1.4.22	1.4.22
Цифровой идентификатор ПО	Номер версии	

Комплекс признают годным по этому пункту методики поверки, если номер версии ПО соответствует данным, приведённым в таблице 3.

## 10 ОПРЕДЕЛЕНИЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ

### 10.1 Определение основной погрешности каналов измерения сигналов напряжения постоянного тока

10.1.1 Проверка основной погрешности по данному пункту выполняется с использованием соответствующих схем и рекомендаций руководства по эксплуатации, а также таблиц, составленных по форме таблицы 4.

Таблица 4

Диапазон измерений входного сигнала, В:  $U_n = \underline{\quad}$ ,  $U_b = \underline{\quad}$ ;

Пределы допускаемой основной приведённой погрешности, %:  $\gamma_{IK} = \underline{\quad}$

Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности,  $\Delta_{ai} = \underline{\quad}$

Проверяемая точка		$U_{Bx_i}$ , В	$Y_i$	$\Delta_{ai}$ , В	Заключение
i	% от диапазона входного сигнала				
1	0				
2	25				
3	50				
4	75				
5	100				

Примечание:

$U_n$ ,  $U_b$  - соответственно нижняя и верхняя границы диапазона измерений входного сигнала напряжения постоянного тока;

$U_{Bx_i}$  - значение в В подаваемого входного сигнала от калибратора;

$Y_i$  - значение сигнала, измеренное комплексом, в В.

10.1.2 Для каждой проверяемой точки  $i = 1, \dots, 5$  выполняют следующие операции:

– устанавливают на входе проверяемого канала значение входного сигнала  $U_{Bx_i}$  напряжения постоянного тока от калибратора напряжения и делают порядка 20 отсчётов  $Y_i$  на выходе проверяемого ИК;

– за оценку абсолютной погрешности  $\Delta_{ai}$  ИК в i-й проверяемой точке принимают значение, вычисляемое по формуле:

$$\Delta_{ai} = \max \{ |Y_i - U_{Bx_i}| \},$$

в формуле  $Y_i$  выражено в единицах подаваемого входного сигнала.

Если хотя бы в одной из проверяемых точек выполняется неравенство

$$|\Delta_{ai}| \geq |\Delta_{a IK}|,$$

проверяемый ИК бракуют, в противном случае признают годным по данному пункту поверки.

### 10.2 Определение основной погрешности каналов вывода напряжения постоянного тока

10.2.1 Проверка основной погрешности по данному пункту выполняется с использованием соответствующих схем и рекомендаций руководства по эксплуатации, а также таблиц, составленных по форме таблицы 5.

10.2.2 Проверку основной погрешности каналов преобразования цифрового кода в сигналы силы постоянного тока выполняют в следующей последовательности.

Таблица 5

Диапазон изменений входного кода, ед.  $A_{\text{вх}\text{ н}}, A_{\text{вх}\text{ в}}$ ;  
 Диапазон изменения выходного сигнала, В  $A_{\text{вых}\text{ н}}, A_{\text{вых}\text{ в}}$ ;  
 Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности  
 на выходе, В  $\Delta_{\text{вых.доп}}$

Проверяемая точка			$A_{\text{вых}\text{ i,расч}}, \text{В}$	$A_{\text{вых}\text{ i}}, \text{В}$	$\Delta_{\text{вых.и}}, \text{В}$	Заключение
i	% от диап. вход. сигн.	$A_{\text{вх}\text{ i}}, \text{ед.}$				
1	0,1					
2	25					
3	50					
4	75					
5	99,9					

Примечание:

$A_{\text{вх}\text{ н}}, A_{\text{вх}\text{ в}}$  - соответственно нижняя и верхняя границы диапазона изменения входного кода;  
 $A_{\text{вых}\text{ н}}, A_{\text{вых}\text{ в}}$  - соответственно нижняя и верхняя границы диапазона изменения выходного сигнала;

$A_{\text{вх}\text{ i}}$  – значение подаваемого входного кода;

$A_{\text{вых}\text{ i}}$  - действительное значение выходного сигнала в проверяемой точке, измеренное эталонным средством измерений (мультиметром);

$\Delta_{\text{вых.и}} = A_{\text{вых}\text{ i}} - A_{\text{вых}\text{ i,расч}}$ ,

где  $A_{\text{вых}\text{ i,расч}}$  – значение выходного сигнала ИК, соответствующее значению подаваемого входного сигнала  $A_{\text{вх}\text{ i}}$ , рассчитанное по его номинальной функции преобразования.

Для каждой проверяемой точки  $i = 1, \dots, 5$  выполняют следующие операции:

- устанавливают на входе проверяемого канала значение входного кода  $A_{\text{вх}\text{ i}}$ ;
- считывают значение выходного сигнала  $A_{\text{вых}\text{ i}}$  по эталонному средству измерений;
- рассчитывают  $A_{\text{вых}\text{ i,расч}}$  и записывают его в таблицу 5;
- рассчитывают значение  $\Delta_{\text{вых.и}}$  для каждой проверяемой точки и записывают в таблицу 5;

Если хотя бы в одной строке таблицы  $|\Delta_{\text{вых.и}}| \geq |\Delta_{\text{вых.доп}}|$ , проверяемый ИК бракуют, в противном случае признают годным по данному пункту поверки.

### 10.3 Определение основной погрешности напряжения и тока возбуждения мостовых схем

Выполняется аналогично п.10.2 на постоянном токе (по току и напряжению) и переменном (по напряжению) частотой 5,12 кГц.

Учитываем, что основная погрешность напряжения или тока питания мостовых схем нормирована в виде относительной погрешности:

$\Delta$  - предел допускаемой абсолютной погрешности ИК питания моста в  $i$ -й проверяемой точке устанавливаемого диапазона значений, определяют по формуле

$$\Delta_i = \frac{\delta_{\text{ИК}}}{100} \cdot (Z_i),$$

где  $Z_i$  - устанавливаемое значение напряжения или тока питания моста;

$\delta_{\text{ИК}}$  - предел допускаемой относительной погрешности ИК, %.

#### 10.4 Проверка точности ведения времени по часам комплекса

Вызывают показания часов комплексов и сверяют их показания с показаниями блока коррекции времени ЭНКС-2 (национальной шкалы времени UTC(SU)),

-проводят коррекцию часов комплекса и засекают время с момента коррекции;

- сверяют показания комплекса и блока ЭНКС-2 через 1 сут.

Расхождение показаний не должно превышать  $\pm 8$  с. Для снятия синхронизированных измерений рекомендуется использовать одновременное фотографирование экранов эталонного и испытываемого оборудования.

### 11 ПОДТВЕРЖДЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ КОМПЛЕКСА МЕТРОЛОГИЧЕСКИМ ТРЕБОВАНИЯМ

Если в процессе проведения поверки комплекса не выполняются неравенства п.10.1.2, 10.2.2, по п.10.3 аналогично п. 10.2.2, 10.4, то результаты поверки комплекса считаются положительными, и оформляются в установленном порядке.

При выполнении хотя бы одного из указанных выше неравенств, результат поверки считается отрицательным.

### 12 ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОВЕРКИ

12.1 При положительных результатах поверки комплекс признается годным к эксплуатации, оформляются результаты поверки согласно Приказу № 2510 от 31.07.2020 г. Минпромторга России, наносится поверительное клеймо на корпус.

12.2 При отрицательных результатах поверки комплекс признается непригодным к эксплуатации, оформляются результаты поверки согласно Приказу № 2510 от 31.07.2020 г. Минпромторга России.

12.3 В случае проведения поверки отдельных ИК из состава комплекса в соответствии с заявлением владельца, в сведениях о поверке указывается информация об объеме проведенной поверки.

Разработали:

Зам. начальника отд.201 ФГБУ «ВНИИМС»

Ю.А. Шатохина

Вед. инженер отд.201 ФГБУ «ВНИИМС»

И.Г. Средина