

ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

Спиртомеры оптические «ИКОНЭТ-МП»

Назначение средства измерений

Спиртомеры оптические «ИКОНЭТ-МП» (далее – спиртомеры) предназначены для измерений объемной доли этилового спирта (крепости) в водно-спиртовых и многокомпонентных растворах алкогольной продукции (ликероводочные изделия, вина, коньяки, спирты, в т.ч. коньячные и др.) и применяются в измерительных системах «АЛКО-1», устанавливаемых на линиях розлива.

Описание средства измерений

Принцип измерений спиртомеров основан на зависимости от объемной доли этилового спирта разности интенсивностей поглощения в ближней инфракрасной области исследуемого образца и образца сравнения в водно-спиртовых растворах.

Спиртомеры являются стационарными, одноблочными приборами непрерывного действия. В блоке установлены: источник излучения, оптическая система, детектор и двухкамерная кювета. Одна из камер содержит водно-спиртовой раствор с установленной объемной долей этилового спирта, в другую камеру подается исследуемый раствор. Измеренное значение объемной доли этилового спирта выводится в виде выходного кодированного сигнала по протоколу RS-232.

Спиртомеры выпускаются в трех вариантах, отличающихся диапазоном измерений.

Спиртомеры выполнены во взрывозащищенном исполнении с маркировкой взрывозащиты IExe[ib]IIAT2X.

Внешний вид спиртомера представлен на рисунке 1.



Рисунок 1 - Внешний вид спиртомера

Схема места нанесения знака утверждения типа спиртомера и мест пломбирования спиртомера представлена на рисунке 2.



Рисунок 2 - Схема места нанесения знака утверждения типа и мест пломбирования спиртомера

Программное обеспечение

Программное обеспечение (ПО) спиртомеров встроено в микропроцессор приборов, содержит метрологически значимую часть, используемую для измерений объемной доли этилового спирта в контролируемых растворах, и недоступно для изменения со стороны пользователя.

Команды и данные, вводимые пользователем через интерфейс связи, не оказывают никакого влияния на результаты измерений и функции метрологических значимой части ПО. Защита ПО от непреднамеренных и преднамеренных изменений соответствует уровню «С» по МИ 3286-2010.

Идентификационные данные ПО приведены в таблице 1.

Таблица 1

Наименование ПО	Идентификационное наименование ПО	Номер версии (идентификационный код) ПО	Цифровой идентификатор ПО (контрольная сумма исполняемого кода)	Алгоритм вычисления цифрового идентификатора ПО
ЛГФИ.00038-06-90	ЛГФИ.00038-06-90.OUT	6.0	FE36	Состоит из контрольной суммы исполняемого кода, получаемой по команде Z программы Z-VERKS.EXE и определяемой с помощью программы Cs32.exe

Метрологические и технические характеристики

Диапазоны измерений объемной доли этилового спирта, % об.:

- «ИКОНЭТ-МП» «1» от 3,0 до 60,0
- «ИКОНЭТ-МП» «2» от 60,0 до 97,0
- «ИКОНЭТ-МП» «3» от 38,0 до 75,0

Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений объемной доли этилового спирта, % об.:

- в поддиапазоне (3,0 – 10,0) % об. ± 0,25
- в диапазонах (10,0 – 97,0) % об. ± 0,2

Время установления рабочего режима, мин, не более 10

Время установления показаний, мин, не более	10
Цена младшего разряда индикации измерений объемной доли этилового спирта, %	0,01
Условия измерений:	
· температура окружающей среды, °С;	от 15 до 35
· атмосферное давление, кПа;	от 84 до 106,7
· относительная влажность, %;	от 30 до 75
· температура рабочей среды, °С	от 5 до 40
· давление рабочей среды на входе спиртомеров, кПа, не более;	
· диапазон объемного расхода рабочей среды, см ³ /с	250
· отклонение объемного расхода рабочей среды от установленного при градуировке, %, не более	от 0,3 до 0,5
	10
Параметры источника питания:	
· напряжение переменного тока, В	от 187 до 242
· частота тока, Гц	50±1
Потребляемая мощность, В·А, не более	50
Габаритные размеры, (длина x ширина x высота) мм, не более	700x315x190
Масса, кг, не более	26

Знак утверждения типа

наносится на титульный лист эксплуатационной документации и на переднюю панель спиртомера согласно технологии предприятия-изготовителя.

Комплектность средства измерений

В комплект поставки спиртомеров входят:

- спиртомер одного из видов – 1 экз.;
- комплект эксплуатационной документации – 1 экз.;
- дискета с программным обеспечением.

Поверка

осуществляется по документу МП 19880-07 «Инструкция. Спиртомеры оптические «ИКО-НЭТ-МП». Методика поверки», утвержденному ФГУП «ВНИИМС» 10.08.2007 г.

При проведении поверки используются водно-спиртовые и многокомпонентные растворы, аттестованные по объемной доле этилового спирта, по ГОСТ 3639-79.

Сведения о методиках (методах) измерений

- Спиртомер оптический «ИКО-НЭТ-МП». Руководство по эксплуатации МГФК.414221.003 РЭ.
- МВИ «Методика измерения объемной доли этилового спирта в многокомпонентных растворах алкогольной продукции. Рег. № ФР.1.31.2012.11977.

Нормативные документы, устанавливающие требования к спиртомерам оптическим «ИКО-НЭТ-МП»

ГОСТ 22729-84 «Анализаторы жидкостей ГСП. Общие технические условия».

Изготовитель

Акционерное общество «Арзамасский приборостроительный завод имени П.И. Пландина»
(АО «АПЗ»)

607220, г. Арзамас Нижегородской обл., ул.50 лет ВЛКСМ, дом 8а
ИНН 5243001742

Факс: (831-47) 7-95-77, 7-95-26

www: oaoapz.com; E-mail: apz@oaoapz.com

Заявитель

ЗАО фирма «Сигма-Оптик ЛТД», Россия

141570, Россия, Московская обл., Солнечногорский район, п/о Менделеево,
промзона ФГУП «ВНИИФТРИ»

Тел.: (495) 536-41-18, (495) 774-81-20

E-mail: admin@sigma-optic.ru

Факс: (495) 536-41-18

Испытательный центр

Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийский научно-исследовательский институт метрологической службы» (ФГУП «ВНИИМС»)

Адрес: 119361, г. Москва, ул. Озерная, д.46

Тел./факс: (495)437-55-77 / 437-56-66;

E-mail: office@vniims.ru, www.vniims.ru

Аттестат аккредитации ФГУП «ВНИИМС» по проведению испытаний средств измерений в целях утверждения типа № 30004-13 от 26.07.2013 г.

Заместитель

Руководителя Федерального
агентства по техническому
регулированию и метрологии

С.С. Голубев

М.п. «__»_____2015 г.