

ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ

«СОГЛАСОВАНО»



Руководитель ГЦИ СИ-
директор ФГУП «СНИИМ»

В. Ф. Матвейчук

2006 г.

Весы торговые для определения массы и стоимости товара моделей LP, CL, AP, EP, ER, TP	Внесены в Государственный реестр средств измерений Регистрационный № 20532-06 Взамен 20532-00
---	--

Выпускаются по технической документации фирмы CAS Corporation Ltd (Р. Корея) в соответствии с МР 76 МОЗМ

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Весы торговые для определения массы и стоимости товара моделей LP, CL, AP, EP, ER, TP предназначены для взвешивания любых грузов при торговых и учетных операциях.

ОПИСАНИЕ

Принцип действия весов основан на преобразовании усилий от взвешиваемой массы, находящейся на грузоприемной платформе, с помощью тензометрического датчика, в электрический сигнал. Сигнал от тензодатчика преобразуется в цифровой, соответствующий измеряемой массе, и высвечивается на дисплее. С помощью клавиатуры вводится цена 1 кг взвешиваемого товара, процессором вычисляется его стоимость и также высвечивается на дисплее. Особенности выпускаемых модификаций весов указаны в таблице. Сервисные возможности и их обозначения указаны в примечании к таблице

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Класс точности весов по МР 76 МОЗМ средний..... III

Класс точности весов по ГОСТ 29329 средний III

Пределы допускаемой погрешности при первичной поверке в интервалах взвешивания (в единицах e - цены поверочного деления):

- От НмПВ до 500 e вкл. _____ $\pm 0,5 e$
- свыше 500 e до 2000 e вкл. _____ $\pm 1 e$
- свыше 2000 e _____ $\pm 1,5 e$

В эксплуатации значения пределов допускаемой погрешности удваиваются.

Значения наибольшего предела взвешивания (НПВ), цены поверочного деления e (дискретности) и других характеристик приведены в таблице.

Наименьший предел взвешивания (НмПВ) 20 e .

Предел допускаемой погрешности определения массы нетто равен пределу допускаемой погрешности определения массы брутто.

Таблица

Модель		НПВ, кг	е, г	Габариты, мм	Масса, кг	Потребл. мощность, не более, ВА	Максим альная выборка массы тары, кг
LP	LP-06	6	2	410x430x195	9,8	140	2,99
	LP-06R			410x430x595	10,3		
	LPII-06			450x 470x480	13		
	LP-06 (dual)		до 3 кг е =1 св. 3 кг е =2	410x430x195	9,8	140	
	LP-06R (dual)			410x430x595	10,3		
	LPII-06 (dual)			450x 470x480	13		
	LP-15	15	5	410x430x195	9,8	140	5,99
	LP-15R			410x430x595	10,3		
	LPII-15			450x 470x480	13		
	LP-15(dual);		до 6 кг е =2 св. 6 кг е =5	410x430x195	9,8	140	
	LP-15R(dual)			410x430x595	10,3		
	LPII-15 (dual)			450x 470x480	13		
	LP-30	30	10	410x430x195	9,8	140	9,99
	LP-30R			410x430x595	10,3		
LPII-30	450x 470x480			13			
LP-30 (dual);	до 15кг, е =5 св.15 кг, е=10		410x430x195	9,8	140		
LP-30R (dual)			410x430x595	10,3			
LPII-30 (dual)			450x 470x480	13			
CL	CL5000-06H	6	до 3 кг е =1 св. 3 кг е =2	420x281x703	13,9	90	2,99
	CL5000-06B			408x432x173	10,5		
	CL5000-06R			408x493x607	11,2		
	CL5000-06P			410x480x542	12,0		
	CL1000-06H			420x281x703	13,9		
	CL1000-06B			408x432x173	10,5		
	CL1000-06R			408x493x607	11,2		
	CL1000-06P			410x480x542	12,0		
	CL5000-15H	15	до 6 кг е =2 св.6 кг е =5	420x281x703	13,9	90	5,998
	CL5000-15B			408x432x173	10,5		
	CL5000-15R			408x493x607	11,2		
	CL5000-15P			410x480x542	12,0		
	CL1000-15H			420x281x703	13,9		
	CL1000-15B			408x432x173	10,5		
	CL1000-15R			408x493x607	11,2		
	CL1000-15P			410x480x542	12,0		
	CL5000-30H	30	до 15 кг, е =5 св.15 кг, е=10	420x281x703	13,9	90	9,995
	CL5000-30B			408x432x173	10,5		
CL5000-30R	408x493x607			11,2			
CL5000-30P	410x480x542			12,0			
CL1000-30H	420x281x703			13,9			
CL1000-30B	408x432x173			10,5			
CL1000-30R	420x281x703			11,2			
CL1000-30P	408x432x173			12,0			
AP	AP-06M; AP-06EX; AP-06EX BT	6	до 3 кг е =1 св. 3 кг е =2	435x325x495	6,5	10	5,998

Модель		НПВ, кг	е, Г	Габариты, мм	Масса, кг	Потребл. мощность, не более, ВА	Максим альная выборка массы тары. кг				
	AP-15M; AP-15EX; AP-15EX BT	15	до 6 кг е =2 св. 6 кг е =5				9,995				
	AP-30M; AP-30EX; AP-30EX BT	30	до 15 кг е =5 св.15 кг е =10								
EP	EP-06; EP-06F	6	2	340x320x165	4	0,4; 10	100% НПВ				
	EP-10 EP-10F	10	5				9,995				
	EP-15; EP-15F	15									
ER	ER-06C, ER-06CB, ER-06F, ER-06FR, ER-06E	6	2	330x350x115	4,7	5; 10	6				
	ER-06C(LT), ER-06F(LT)			385x350x160	5,2						
	ER-06CP, ER-06FP, ER-06EP			330x390x420	5,7						
	ER-06CBP(LT), ER-06FRP(LT), ER-06EP(LT)			385x390x420	6,2						
	ER-II-06			300x330x112							
	ER-II-06 (P)			300x330x450							
	ER-06C, ER-06CB, ER-06F, ER-06FR, ER-06E, (dual)		до 3 кг е =1 св.3 кг е =2	330x350x115	4,7						
	ER-06C(LT), ER-06F(LT), (dual)			385x350x160	5,2						
	ER-06CP, ER-06FP, ER-06EP, (dual)			330x390x420	5,7						
	ER-06CBP(LT), ER-06FRP(LT), ER-06EP(LT), (dual)			385x390x420	6,2						
	ER-II-06 (dual)			300x330x112	4						
	ER-II-06 (P) (dual)			300x330x450	5,5						
	ER-15C, ER-15CB, ER-15F, ER-15FR, ER-15E			15	5			330x350x115	4,7		15
	ER-15C(LT), ER-15F(LT)							385x350x160	5,2		
	ER-15CP, ER-15FP ER-15EP							330x390x420	5,7		

Модель	НПВ, кг	е, г	Габариты, мм	Масса, кг	Потребл. мощность, не более, ВА	Максим альная выборка массы тары, кг	
ER-06CBP(LT), ER-15FRP(LT), ER-15EP(LT),			385x390x420	6,2	5; 10		
ER-II-15			300x330x112	4			
ER-II-15 (P)			300x330x450	5,5			
ER-15C, ER-15CB, ER-15F,ER-15FR, ER-15E, (dual)			330x350x115	4,7			
ER-15C(LT), ER-15F(LT), (dual)			385x350x160	5,2			
ER-15CP, ER-15FP, ER-15EP, (dual)			до 6 кг е =2 св. 6 кг е =5	330x390x420			5,7
ER-15CBP(LT), ER-15FRP(LT), ER-15EP(LT), (dual)			385x390x420	6,2			
ER-II-15 (dual)			300x330x112	4			
ER-II-15 (P) (dual)			300x330x450	5,5			
ER-30C, ER-30CB, ER-30F, ER-30FR, ER-30E			30	10			330x350x115
ER-30C(LT), ER-30F(LT)	385x350x160	5,2					
ER-30CP, ER-30FP, ER-30EP	330x390x420	5,7					
ER-30CBP(LT), ER-30FRP(LT), ER-30EP(LT)	385x390x420	6,2					
ER-II-30	300x330x112	4					
ER-II-30 (P)	300x330x450	5,5					
ER-30C, ER-30CB, ER-30F, ER-30FR, ER-30E, (dual)	до 15 кг е =5 св.15 кг е =10	330x350x115			4,7		
ER-30C(LT), ER-30F(LT), (dual)	385x350x160	5,2					
ER-30CP, ER-30FP, ER-30EP, (dual)	330x390x420	5,7					
ER-30CBP(LT), ER-30FRP(LT), ER-30EP(LT), (dual)	385x390x420	6,2					
ER-II-30 (dual)	300x330x112	4					

Модель		НПВ, кг	е, г	Габариты, мм	Масса, кг	Потребл. мощность, не более. ВА	Максим альная выборка массы тары, кг
	ER-II-30(P) (dual)			300x330x450	5,5		
ТР	ТР-6; ТР-6R; ТР-6P; ТР-6LT	6	2	350x373x 122 (485)	6.75	0.2	100% НПВ
	ТРИ-6; ТРИ-6R: ТРИ-6B; (dual)		до 3 кг е =1 св.3 кг е =2				
	ТР-15; ТР-15R; ТР-15P; ТР-15LT	15	5				9.995
	ТРИ-15; ТРИ-15R; ТРИ-15B; (dual)		до 6 кг е =2 св.6 кг е = 5				
	ТРИ-15; ТРИ-15R; ТРИ-15B; (triple)		до 3 кг е =1 св.3 кг до 6 кг е = 2 св.6 кг е = 5				
	ТР-30; ТР-30R ТР-30P; ТР-30LT	30	10				
	ТРИ-30; ТРИ-30R; ТРИ-30B; (dual)		до 15 кг е = 5 св.15 кг е =10				
ТРИ-30; ТРИ-30R; ТРИ-30B; (triple)	до 6 кг е = 2 св.6 кг до 15кг е = 5 св.15 кг е = 10						

Примечание.

Буквы, входящие в обозначения модификаций, соответствуют следующему:

Для весов LP:

R - отсчетное устройство на стойке,

II - отсчетное устройство на стойке, отличающееся формой дисплея от модификации R;
обозначения сервисных возможностей (при их наличии):

RS232C - модуль, реализующий последовательный интерфейсный протокол RS232C;

TCP/IP – модуль, реализующий интерфейсный сетевой протокол TCP/IP;

1.5VS и 1.6VS – версии программного обеспечения.

Для весов CL:

R, P – отсчетное устройство на стойке, отличающееся формой дисплея;

B – отсчетное устройство без стойки;

H – подвесная модификация с нижним расположением платформы;

обозначения сервисных возможностей (при их наличии):

RS232C - модуль, реализующий последовательный интерфейсный протокол RS232C;

TCP/IP – модуль, реализующий интерфейсный сетевой протокол TCP/IP;

PS/2 - модуль, реализующий интерфейсный протокол PS/2;

CASH - модуль, реализующий интерфейсный протокол связи с кассовым аппаратом или POS-терминалом;

LAN – сетевая карта;

W/LAN – беспроводная сетевая карта;

Memory – расширенная карта памяти;

1.5VS и 1.6VS – версии программного обеспечения.

Для весов AP:

M – клавиатура с 7 функциональными клавишами;

EX – клавиатура с 28 клавишами ввода цен и товаров;

BT – грузоприемная платформа увеличенных размеров.

Для весов TP:

LT – грузоприёмное устройство в виде большого подноса;

B – подсветка ЖКИ-дисплея;

R – отсчетное устройство на стойке.

Для весов EP:

F – отсчетное устройство с вакуумным люминесцентным дисплеем VFD.

Для весов ER:

II – уменьшенный по сравнению со стандартным размер грузоприемного устройства;

P – отсчетное устройство на стойке;

C – отсчетное устройство с ЖКИ-дисплеем (LCD);

E – отсчетное устройство со светодиодным дисплеем (LED);

F – отсчетное устройство с вакуумно-люминесцентным дисплеем (VFD);

B – подсветка ЖКИ-дисплея;

L/T – грузоприемная платформа увеличенных размеров;

R – аккумулятор.

обозначения сервисных возможностей (при их наличии):

RS232 - модуль, реализующий последовательный интерфейсный протокол RS232;

Параметры электрического питания:

- напряжение, В _____ $220^{+10\%}_{-15\%}$
- частота, Гц _____ 50 ± 1

Питание весов моделей ER, TP-II – от аккумулятора или от сети через адаптер, весов EP – от батареек или через адаптер.

Диапазон рабочих температур, °C.....-10÷ +40

ЗНАК УТВЕРЖДЕНИЯ ТИПА

Знак утверждения типа наносится на эксплуатационную документацию.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

- весы;
- эксплуатационная документация

ПОВЕРКА

Поверка производится в соответствии с ГОСТ 8.453 «Весы для статического взвешивания. Методы и средства поверки».

Основное поверочное оборудование – гири класса точности M_1 по ГОСТ 7328 «Гири. Общие технические условия».

Межповерочный интервал – 1 год.

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Рекомендация МР МОЗМ № 76 «Неавтоматические весоизмерительные приборы», ГОСТ 29329 «Весы для статического взвешивания. Общие технические требования» (в части метрологических характеристик), техническая документация фирмы CAS Corporation Ltd.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Тип весов торговых для определения массы и стоимости товара моделей LP, CL, AP, EP, ER, TP утверждён с техническими и метрологическими характеристиками, приведенными в настоящем описании типа, метрологически обеспечен при выпуске из производства и в эксплуатации согласно государственной поверочной схеме.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Фирма CAS Corporation Ltd (Р.Корея)

Computer Aided System Engineering
CAS BLDG., 440-1, SUNGNAE-DONG,
GANGDONG-GU, SEOUL, KOREA
TEL: (02)-475-4661/7 FAX: (02)-475-4668
TELEX: CASCO K32776

Глава Московского представительства

CAS Corporation Ltd

по СНГ и странам Балтии



/ М.С. Ким/

